SPORT168 1080P II
10週年紀念版



防水鏡頭 | 操控不滯電 | 廣角140度 | FULL HD 1080P | 1080P高清畫質

感謝您購買LOOKING Sport168 1080P II 行車記錄器

注意事項

1. 記憶卡首次使用前須透過主機進行格式化，確保影像檔案完整性。
2. 建議每月格式化一次，優化記憶卡儲存空間。
3. 須使用寫速達30MB/s規格或以上之記憶卡（最高支援128G）
4. 本公司產品不保證與所有記憶卡相容。
5. 錄影中請勿直接拔取記憶卡，須於關機狀態下插拔記憶卡，不當操作可能造成記憶卡損毀或檔案遺失。

免責條款

行車記錄器之錄影僅供事故鑑定參考，最終還是以交警現場勘查為主，除非是記錄器引起的爆炸或自燃現象，本公司才有責任處理。為了確保錄影的完整性，請採用正版記憶卡並定期格式化（**建議每月至少一次**）。
最終解釋權歸公司所有。

保固說明

此產品之主機保固兩年，鏡頭及記憶卡保固一年，其他相關零配件及消耗品為保固三個月（人為導致之產品問題不在保固範圍內）；保固起始日為消費者購買日，為確保您的權益請妥善保存保固卡及相關購買憑據。

產品責任險

本產品已投保3000萬之產品責任險（理賠金額不等於投保金額）。

台灣錄得清科技股份有限公司

台灣台中市北屯區太順二街31之2號
No.31-2, Taishun2ndSt, Beitun Dist, Taichung City, Taiwan(R.O.C)
Tel: (04)2315-1577 Fax: (04)2315-1590

更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com

產品特性

1. 前後雙錄FHD 1920x1080P抗干擾高清鏡頭
2. 具有多種場景白平衡補償功能(自動調節)
3. 140度廣角鏡頭，影像不變形
4. 2.7吋 TFT 16:9顯示螢幕
5. 內置麥克風及喇叭
6. 最高支援128G高容量記憶卡(寫入速度須達30MB/s或以上)

產品結構



按鍵功能

電源鍵：開機、關機（長按3秒）
確認/錄影鍵：錄影、拍照（於選單設置狀態下，用於確認選單設置；在播放狀態，用於開始/暫停播放）
模式轉換鍵：用於切換錄影模式、拍照模式、回放模式
選單鍵：短按進入錄影設置，再按進入系統設置，再按退出選單設置
上鍵：開啟/關閉WiFi；於選單設置狀態下，用於選單項目向上選擇
下鍵：錄影狀態下，用於切換鏡頭顯示畫面；於選單設置狀態下，用於選單項目向下選擇

如需在主機上操作各按鍵，請先按向上鍵開關Wi-Fi，再按錄影鍵停止錄影，此時各功能鍵始能作用

安裝和使用說明

1. 請在安裝於機車前，使用USB線連接行動電源進行測試，確保機器可正常運作後再安裝
2. 供電前請先接上前後鏡頭，並將鏡頭與鏡頭連接線上的防水接頭鎖緊
3. 將電源線插上主機電源線接孔
4. 電壓由12V-24V轉換為5V電壓，請注意紅色KEY ON發動後送電，熄火後關電；黑色接地
5. 調整鏡頭拍攝角度，避免仰角過高造成鏡頭曝光

6. 固定時請特別注意不要將MIC給遮住，避免影響收音品質

記憶卡使用說明

1. 取卡時，向內輕壓記憶卡，待記憶卡彈出後即可拔出
2. 請留意記憶卡插入方向，若插入方向不正確，可能會損壞機器及卡片，請使用符合標準規格的記憶卡（最大速度須達30MB/s或以上）
3. 第一次使用請務必在機器本機格式化，以避免格式不相符無法錄影：
   按上鍵開關Wi-Fi → 按錄影鍵停止錄影 → 按選單鍵2次進入系統設置介面
   →選擇格式化 → 按確認鍵執行格式化。

錄影模式操作說明

1. 主機通電開機後，螢幕左上角出現攝影圖標，表示此時已進入錄影模式。
   （錄影中，螢幕上方會有紅色圖標"●"閃爍）
2. 錄影模式狀態下可短按錄影鍵開始或暫停錄影

溫馨提示：主機通電開機後，會自動開始錄像；在錄影過程中最舊其卡，否則會造成卡內檔案損壞或不讀卡；另建注意不要遮挡的移動鏡頭，避免場景切換過快，影響影像品質

拍照模式操作說明

1. 按模式轉換鍵切換至拍照模式，此時螢幕左上角會出現拍照圖標。
2. 按確認鍵可進行拍照
3. 拍照模式狀態下，短按選單鍵進入拍照設置，按上下鍵修改設置選單內容，短按確認鍵確認。
   照片設置內容：圖片解析度-日期記錄顯示

回放模式操作說明

1. 按模式轉換鍵切換至回放模式，此時螢幕上會出現播放圖標。
   按上鍵或下鍵可瀏覽查看當前所有拍攝之影像或圖片檔案
   影片播放操作說明：按確認鍵可播放/暫停影片；按上鍵或下鍵可倒轉或快轉影片，短按模式轉換鍵可退出檔案播放介面
2. 在回放模式狀態下，短按選單鍵進入檔案設置，按上下鍵修改設置選單內容，短按確認鍵確認檔案設置內容：刪除檔案-保護檔案

設置說明

短按選單鍵進入錄影設置，再次短按選單鍵進入系統設置。用上下鍵可修改選單內容，短按確認鍵確認
（上述操作需先按上鍵開關Wi-Fi，再按確認鍵暫停錄影）

錄影設置選單：

解析度	FHD P30+ FHD P30
循環錄影開	開/3分鐘
錄影聲音	開/開
日期紀錄	開/開
傾倒鎖檔	開/開
GPS速度打印	開/開

系統設置選單：

定期格式化	可選擇關閉、30天或45天，時間到系統會自動提醒需進行記憶卡手動格式化
日期/時間	用上下鍵進入時間調整，短按確認鍵確認
自動關機	可選擇關閉、3分鐘、5分鐘或10分鐘。機器非工作狀態時，不進行任何操作，達到設置時間後機器會自動關機
提示音	開啟/關閉按鍵聲音
語系	繁體中文、英文等多國語言
格式化	清除記憶卡內所有檔案
預設值	恢復原廠設定
自動關屏	可選擇關閉、1分鐘、3分鐘、5分鐘或10分鐘。機器處於工作狀態或不工作狀態未有任何操作，達到設置時間螢幕會自動關閉，按上鍵可喚醒螢幕
提版	用於查看當前主機韌體版本

產品參數

鏡頭	F/1.8大光圈高清全玻鏡頭
螢幕	2.7吋16:9 TFT顯示螢幕
解析度	雙錄FHD 1920x1080P 30FPS
麥克風	內置MIC於主機
記憶卡	最高支援128G記憶卡(寫入速度須達30MB/s或以上)
電壓/電流	實馬線4PIN輸入：12-24V 2A 輸出:5V 2.0A
電池	無，採用超級電容
尺寸	74x55x20(mm)
工作溫度/溫度	10%-80%/ -10~+55°C
六合一線控器	選配
GPS測速器	選配

使用過度恐傷害視力

1 使用30分鐘請休息10分鐘。 2 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

產品內容物

1.主機x1台　2.前後高清鏡頭x2組　3.電源線x1組　4.USB實馬線x1條
5.車牌框支架x2個　6.拭鏡布x1　7.大小膠線圈各1個

ⓘ 警告

- 請勿讓產品掉落到地面
- 請不要隨意拆解本產品
- 鏡頭清潔請使用高濃度酒精 (90%以上)，請不要用化學品或洗滌劑擦拭，以免鏡頭殘留膠汙或受損

簡易疑難排查

- 無法錄影：檢查記憶卡是否有足夠的空間。
- 錄影時，會自動停止：由於影像數據量較大，請使用符合產品規格之記憶卡（寫入速度須達30MB/s或以上）
- 播放影像的時候，出現「記憶卡錯誤」提示：記憶卡儲存數據時出現錯誤，導致文檔錯誤，此時建議進行記憶卡格式化後，再重新開機。
- 拍攝影像模糊：請先檢查鏡頭是否骯髒，再用乾淨布擦拭鏡頭。

RoHS與NCC警語

APP安裝與使用說明

iOS APP載點　安卓 APP載點

1.掃描左邊QR code下載專屬APP（Looking cam）。
2.開啟行車記錄器直接進入「錄影模式」同時Wi-Fi開啟。
3.開啟手機Wi-Fi功能，選擇Wi-Fi名稱並輸入密碼
Wi-Fi名稱：Sport168 1080P II XXXXXX 密碼：12345678。
4.確認連接上Wi-Fi後即可點選介面上下載的APP使用。
註：行車記錄器開啟後，短按上鍵可開啟或關閉Wi-Fi