F-911 GTS 特仕版

前後雙錄行車記錄器



SONY 升級鏡頭 | WDR 2.0 寬動態 | TS 碼流 | WIFI | 線控 標配 | GPS 選配

爆款升級 鏡頭再進化 PROFESSIONAL

產品結構



產品特性

1、採用TS碼流影像格式，降低撞擊漏檔發生率
2、支援WIFI連接，免拆卡，手機APP即時查看錄像
3、採用超級電容，耐久性超越鋰電池
4、WDR寬動態鏡頭，抗反光、快速調節明暗度，白天夜晚都清晰
5、6合1線控器- 內含麥克風收音、拍照、鎖檔、錄影指示燈
、手動格式化提醒及一鍵格式化功能

按鍵功能

1、電源鍵：開機、關機 (長按3秒)
2、確認/播放鍵：錄影狀態下，用於開始/暫停錄影；選單設置狀態下，用於確認選單設定
3、模式鍵：用於切換錄影模式、拍照模式、回放模式
4、選單鍵：短按進入選單設定頁面
5、向上鍵：用於選單項目向上鍵選擇；錄影模式下用於開啟/關閉WIFI
6、向下鍵：用於選單項目向上鍵選擇；錄影模式下用於切換鏡頭畫面
附註：如須再主機上操作各按鍵，請先按 7 向上鍵關閉WIFI，再按 3 確認鍵停止錄影，此時各功能鍵始能作用

安裝和使用

1、請再安裝於機車前，使用USB線連接行動電源進行測試，確保機器正常運作後再安裝
2、供電前請先接上前後鏡頭
3、將電源插上機器
4、電壓由12V-24V轉換為5V電壓，請注意紅色接KEY ON黑色接地；發動後送電，熄火後關電
5、調整鏡頭拍攝角度，請注意避免仰角過高造成鏡頭曝光
6、固定時請特別注意不要遮住MIC，影響收音品質

■ 記憶卡使用說明

1. 請先將記憶卡插入主機後再開機。
2. 請確定卡片插入方向，若插入方向錯誤，可能會損壞機器及卡片。
3. 請使用符合SDHC規格之記憶卡，且卡片寫入速度須達30MB/s或以上。
4. 第一次使用產品時，請務必在主機進行記憶卡格式化，避免格式不相符而無法錄影，步驟如下：
按 7 向上鍵關閉Wifi -> 按 3 錄影鍵暫停錄影 -> 按 4 選單鍵進入選單設定頁面-> 選擇格式化 -> 按 3 確認鍵執行格式化
5. 取卡時，向內輕推記憶卡，待卡片彈出後即可拔出。

■ 機器開啟/關閉及自動關機

1. 按一次電源鍵可以開/關機(長按3秒)
2. 可於選單設定內自行設定主機自動關機時間，當機器於設定時間內沒有接收任何操作指令時將自動關機。

■ 錄影模式

1. 打開電源，主機開機後會自動開始錄影，螢幕左上角出現攝影模式標誌"REC"符號表示此時已進入進入攝影狀態。在錄影的過程中，螢幕上面會閃動紅色圖示"●"
2. 錄影模式下短按 3 錄影鍵開始錄影，再次短按 3 錄影鍵停止錄影

溫馨提示：在接電源後，機車啟動會自動開機並開始錄像；在攝影的過程中，嚴禁拔卡，否則會造成卡內的檔案損壞或不獨卡；另須注意不要過快的移動鏡頭，避免場景切換過快，只有這樣才能拍出高質量的影像

■ 拍照模式

按 6 模式鍵切換至拍照模式
在拍照模式，螢幕上會顯示拍照模式圖標。按 3 確認鍵進行拍照

■ 回放模式

1. 按 6 模式鍵切換至回放模式
在回放模式，螢幕上會顯示回放模式圖標。在回放模式，螢幕上會顯示當前所拍攝影像檔案。
按 7 上鍵或 5 下鍵可進行預覽，按 3 確認鍵可以進入影片觀看畫面。
2. 選單模式：在回放模式下短按 4 選單鍵進入選單模式，按 7 5 上下鍵可以修改選單內容，按 3 確認鍵確認。在選單模式下可進行刪除、保護等功能設置。

選單設定

按 4 選單鍵進入選單模式，用上下鍵 7 5 修改選單內容，短按 3 確認鍵確認。

系統設置選單包含：

影像解析度：1920*1080P 30FPS (FHD P30) / 1080*720P 60FPS (HD P60)
照片解析度：2MDH 1920*1080
循環錄影：關/3分鐘
錄影聲音：開/關
傾倒鎖檔：開/關
GPS速度打印：開/關
日期紀錄：開/關
日期/時間：用 7 5 上下鍵進行時間調整，短按 3 確認鍵確認並進入下一項設定
自動關屏：關/1分鐘/3分鐘/5分鐘/10分鐘
自動關機：關/3分鐘/5分鐘/10分鐘
提示音：開/關
語系：繁體中文/簡體中文/英文等多國語言
定期格式化：30天/45天/關，時間到系統會跳出手動格式化提醒通知
格式化：對記憶卡進行格式化
預設值：恢復原廠設定
版本：用於查看當前機器韌體版本號

六合一線控器

1. 18 鎖檔鍵：短按一次(紅燈閃爍) 將重要檔案鎖住不被覆蓋，此時主機螢幕左下角會出現"鑰匙"符號
2. 19 拍照鍵：短按一次(紅燈閃爍) 執行前後鏡頭拍照，拍照當下主機螢幕上方會出現"相機"符號
3. 19 一鍵格式化：長按直至出現紅燈快閃後，再短按一下該鍵執行格式化(此時紅燈急閃)，待紅燈急閃結束後代表完成格式化

狀態	燈號
錄影中	綠燈閃爍
暫停錄影	綠燈恆亮
手動格式化提醒	紅、綠燈交替閃爍

產品參數

鏡頭	SONY WDR2.0全玻光學鏡頭		
鏡頭廣度	140度		
光圈	F/1.8		
螢幕	2.7" LCD		
畫質	雙FHD 1920*1080P 30FPS		
收音	內置麥克風於主機和線控器上		
記憶卡	最高支援128G (寫速須達30MB/S)		
白平衡	自動		
外部供電	輸入 12-24V 2A 輸出 5V 2A		
內部供電	超級電容		
尺寸/重量	76*55*22mm / 108g		
工作濕度/溫度	10%-80%/-10~+65°C		
六合一線控器	標配	GPS	選配

標準配件

1. 主機 1 台
2. 鏡頭 2 套
3. 電源線 1 條
4. USB寶馬線 1 條
5. 車牌支架 2個
6. 扯鏡布 1 條
7. 大、小護線圈各1
8. 6合1線控器 1 組

RoHS與NCC警語

警告

■ 請注意不要讓其他物體進入機器內。 ■ 請不要將產品掉落到地上。
■ 請不要隨意拆開本產品。
■ 鏡頭清潔請使用高濃度酒精（90%以上），請不要用化學品和洗滌劑擦拭產品，以免鏡頭殘留髒污。

簡易疑難排解

■ 無法錄影時，檢查記憶卡是否有足夠空間
■ 錄影時自動停止，由於影像數據量較大，請使用與SDHC兼容且有C10標誌的高速記憶卡(寫速最低要求30MB/S)
■ 播放影像時，出現"文檔錯誤"提示，是因為MICRO SD卡儲存數據的時候出現了錯誤，造成文檔錯誤，建議使用攝影機的"格式化"功能，重新格式化MICRO SD卡
■ 拍攝出的影像模糊，檢查鏡頭是否骯髒，用乾淨布擦拭鏡頭
■ 圖像中有條紋干擾，這個是由於設置了錯誤的"光源頻率"而產生的，更換光源頻率即可
■ 如須在本機上操作確認鍵、模式鍵或選單鍵，請先關閉WIFI，並停止錄影，功能鍵始能作用

APP安裝與連接

iOS APP載點 安卓 APP載點

1、掃描左邊QR code下載專屬APP (Looking cam) 。
2、開啓行車記錄器直接進入『錄影模式』，同時WIFI開啓。
3、開啓手機WIFI功能，選擇WIFI名稱並輸入密碼
WIFI名稱：F-911 GTS XXXXXX 密碼：12345678。
4、確認連接上WIFI後即可點選桌面上下載的APP使用。

註：行車紀錄器開機後，短按 7 向上鍵可開啟/關閉WIFI

感謝您購買 LOOKING F-911 GTS-特仕版 行車記錄器

注意事項

1、建議每月格式化一次，優化記憶卡儲存空間。
2、須使用寫速 30MB/s等級或以上之記憶卡(最高支援128GB)。
3、本公司產品不保證所有記憶卡相容。
4、記憶卡都有使用壽命(讀寫次數)，長期使用可能會導致寫入速度下降和讀寫異常，這種情況下建議購買新的記憶卡。

免責條款

行車記錄器之錄影僅供事故鑑定參考，最終還是以交警現場勘查為主，除非是記錄器引起的爆炸與自燃現象，本公司才有責任處理，為了確保錄影的完整性，請採用正版高速卡與定期格式化 **(建議每月至少一次)**。此外，建議採用原廠提供的記憶卡。
最終解釋權歸公司所有。

保固說明

此產品之主機保固兩年，鏡頭及記憶卡保固一年，其他相關零配件及消耗品為保固三個月(人為導致之產品為題不在保固範圍內)；保固起始日為消費者購買日，為確保您的權益請妥善保管保固卡及相關購買憑證。

產品責任險

本產品已投保3000萬之產品責任險 (理賠金額不等於投保金額)。

台灣錄得清科技股份有限公司
臺灣臺中市北屯區太順二街31之2號
No. 31-2, Taishun 2nd St., Beitun Dist., Taichung City, Taiwan(R.O.C)
Tel: (04)2315-1577 Fax: (04)2315-1590
更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com

THE GUARDIAN OF YOUR ROAD AND LIFE
LOOKING