

閃豹 GPS 圖資更新方式

Step1 至 LOOKING 服務官網下載數據更新程式壓縮檔”**升級數據.zip**”


Step2 將壓縮檔解壓縮，並找到”**xgcgps**”更新程式



Step3 打開”xgcgps”更新程式，會跳出以下視窗，且右方出現紅色燈號圖示。



Step4 將閃豹 GPS 模塊接上數據升級線後，插入主機 USB 孔。此時更新程式右方燈號會轉為”綠色”，代表**連接成功**。



Step5 點擊 Start 開始更新，待跑條完成後會跳出下載 OK 視窗，點擊確定後就完成升級囉!

